


Support Structure/ Solarmodulträger

Mono Axial Zero, Two, Three

390856, 391408, 390856 | 12.2022



Bill of Materials:

- 4x rail (1)
- 2x sustainer (2)
- 6 x wing screw (3)
- 12 x washer (4)
- 6 x wing nut (5)
- 6 x snap ring (6)

Stückliste:

- 4 x Schiene (1)
- 2 x Stütze (2)
- 6 x Flügelschraube (3)
- 12 x Beilagscheibe (4)
- 6 x Flügelmutter (5)
- 6 x Federring (6)

Assembly of support structure 1

- 2 x rail
- 1 x sustainer
- 3 x wing screw
- 6 x washer
- 3 x wing nut
- 3 x snap ring

Montage Halterung 1


- 2 x Schiene
- 1 x Stütze
- 3 x Flügelschrauben
- 6 x Beilagscheiben
- 3 x Flügelmutter
- 3 x Federring

Step 1

Slip a washer on one of the wing nuts and stick the wing nut through rail and sustainer.

1. Schritt

Schieben Sie eine Beilagscheibe auf eine Flügelmutter. Flügelmutter durch Schiene und Stütze führen.



Step 2

Slip another washer, snap ring and wing nut on the wing screw and tighten the screw.

2. Schritt

Schieben Sie eine weitere Beilagscheibe, einen Federring und eine Flügelmutter auf die Flügelschraube. Schraube anziehen.




Step 3

Turn the rail upward and use a second rail to form a triangle. Tighten the rail to the sustainer as mentioned before.

3. Schritt

Stütze nach oben drehen. Legen Sie eine weitere Schiene zu einem Dreieck an und schrauben Sie sie, wie vorweg geschildert, an der Stütze fest.




Step 4

Screw the two sustainers together.

4. Schritt

Verschrauben Sie die beiden Stützen.



Mounting bracket 2

- 2 x rail
- 1 x sustainer
- 3 x wing screw
- 6 x washer
- 3 x wing nut
- 3 x snap ring

Montage Halterung 2


- 2 x Schiene
- 1 x Stütze
- 3 x Flügelschrauben
- 6 x Beilagscheiben
- 3 x Flügelmuttern
- 3 x Federring

Step 5

Assemble the second support structure as before. Please observe to assemble side-invertedly.

5. Schritt

Montieren Sie die zweite Halterung in der vorweg geschilderten Vorgehensweise. Beachten Sie dabei den Aufbau seitenverkehrt durchzuführen.



Step 6



Arrange the two sides in parallel and fix the solar module.

6. Schritt

Stellen Sie beide Seiten parallel zueinander auf. Sie können nun das Solarmodul befestigen.



Various angle settings/ Verschiedene Winkeleinstellungen:



Adjustable from 0 – 90°

Von 0 – 90° einstellbar